


5 Montage Dichtungs - Set / Installation of the seal set Jeu d'étanchéité de montage / Montaggio set di guarnizioni

Wichtig! Fliesenleger informieren - siehe Bilder I + II.
Important! Inform the tiler - see Figs. I + II.
Important! Informer le carreleur. Cf. schémas I + II.
Importante! Fornire le necessarie informazioni al piastrellista - ved. figure I + II.

Wand fertig verputzt und vorbehandelt.
Ready plastered and pre-treated wall.
Mur crépi et préparé, prêt.
Parete intonacata e pretrattata.

Putzschablone- zum Fixieren des Dicht-
rahmens benutzen.
Use the plaster guard for fixing the sealing
frame.
Utiliser le gabarit d'encastrement pour fixer le
cadre d'étanchéité.
Cartuccia ad incasso - da utilizzare per il
fissaggio della cornice di tenuta.

Dichtrahmen aufkleben (z. B. mit Deitermann
Superflex - 40 S).
Glue on the sealing frame.
Coller le cadre d'étanchéité.
Applicare la cornice di tenuta.



Wand fertig verfliesen.
Finish tiling the wall.
Terminer le carrelage mural.
Piastrellare la parete.

6 weitere Arbeiten und Hinweise / Other work and information Autres travaux et remarques / Successivi lavori ed istruzioni

■ Nach Abschluß der Installationsarbeiten die
Zulaufleitungen absperren.

Achtung bei Frostgefahr!

Die Rohrleitungen sind so zu entleeren, daß in
den Armaturen sowie den dazugehörigen An-
schlußleitungen kein Restwasser verbleibt.

Fertigmontage

erfolgt nach Abschluß der Putz- und Fliesen-
arbeiten. Der für die Endmontage benötigte
Bausatz 2 ist untenstehend ersichtlich.

Ersatzteile

sind in der Montageanleitung Bausatz 2 aufge-
führt.

■ Fermer les conduites d'arrivée une fois les
travaux d'installation terminés.

Attention en cas de risque de gel!

Purger les conduites jusqu'à ce qu'il ne reste
plus d'eau dans les robinetteries et dans les
tuyaux de raccordement correspondants.

Fin du montage

A faire une fois les travaux de crépi et la pose
des carreaux terminés.

Le kit 2 nécessaire pour la fin du montage est
illustré sur la page d'en-tête.

Pièces de rechange

Enumérées dans les instructions de montage
du kit 2.

■ When installation work has been completed,
shut off the supply pipes.

Beware of freezing!

The pipes must be emptied so that no water
remains in the mixer units or their connection
pipes.

Final assembly

is performed after plastering and tiling work is
finished. Kit 2, which is required for final
assembly, is shown on the title page.

Spare parts

are listed in the Kit 2 installation instructions.

■ Una volta conclusi i lavori d'installazione,
chiudere i tubi di alimentazione dell'acqua.

Attenzione in caso di pericolo di gelo!

Le tubazioni dovranno essere svuotate in modo
che non rimanga acqua né nel gruppo né nelle
relative tubazioni di raccordo.

Fase finale dell'installazione

Questa fase è l'ultima dopo i lavori di
intonacatura e piastrellatura.

L'illustrazione del kit 2 per il montaggio finale è
riportata sulla prima pagina.

Pezzi di ricambio


Essi sono riportati nelle istruzioni per il
montaggio del kit 2.

Bausatz 2 / Kit 2 / Jeu de montage 2 / Kit di montaggio 2

für Fertigmontage / for final assembly / pour montage final / per montaggio finale



Idealtherm
A 2207 ..



Premiano
A 3128 ..




Idealtherm
Ceraron
A 2208 ..




Ceratherm 100
A 3204 AA




Idealtherm
Ceratop
A 2325 ..




Ceratherm 200
A 3208 ..




Tendence
A 3011 ..



Ceratherm 300
A 3212 ..



Trias
A 5083 ..



Marc Newson
A 5219 ..


UNIVERSAL-BAUSATZ I für Thermostate G 3/4

Wandeinbau-Thermostat (UP - Zentral) G 3/4
Thermostatic bath / shower unit for wall mounting
Mittigeur thermostatique bain / douche a encastrer
Miscelatore termostatico vasca / doccia ad incasso

A 2659 NU



0909 / A 965 458
Made in Germany



Bausatz 1

für Vormontage im Rohbau

Kit 1

for installation in the unfinished wall

Jeu de montage 1

pour prémontage dans le gros oeuvre

Kit di montaggio 1

per installazione sul rustico

Ihr Installateur / Your plumber / Votre installateur / L'installatore

Hersteller:
Ideal Standard


Pro-Service
Euskirchener Str. 80
53121 Bonn
Tel.: 0228-521580
Fax: 0228-521589

Montage- und Bedienungsanleitung Installation Instructions Instructions de montage Istruzioni di montaggio

Dem Benutzer der Armatur aushändigen.
Please hand over to the user of the fitting.
S.V.P., remettre à l'utilisateur de la robinetterie.
Si prega di voler consegnare le presenti
istruzioni all'utilizzatore della rubinetteria.

1 Vor Beginn der Montage bitte sorgfältig durchlesen.
Please read these instructions carefully before commencing installation.
Prière de lire attentivement cette notice avant de procéder à l'installation.
Prima di iniziare il montaggio leggere attentamente le seguenti istruzioni.

2 Montage nur durch Fachmann.
Installation only by an expert.
Ne confier le montage qu'à un personnel spécialisé.
Far eseguire i lavori solo da un installatore.



■ Rohranschlüsse

Unbedingt darauf achten, daß die Rohrleitungen für Kalt- und Warmwasser am richtigen Eingangsstutzen des Batteriekörpers angeschlossen werden (Warmwasser = ROT, Kaltwasser = BLAU, siehe Fenster A - Bild I). Der Mischwasser-Anschluß kann oben und unten am Batteriekörper erfolgen.

■ Einbautiefe nach den Bildern II beachten. Die Putzschablone hat hierfür Markierungen.

Montage

Die Thermostatbatterie wird mit angeschraubter Putzschablone geliefert und ist so zu montieren. Darauf achten, daß die Markierung TOP an der Putzschablone nach oben zeigt. Rohrleitungen anschließen (alle Anschlüsse = G 3/4). Nicht benötigten Mischwasseranschluß verschließen.

Schmutz in den Zulaufleitungen entfernen.

Hinweis! - Benötigte Absperr- oder Umschaltventile in das Rohrsystem mit einbauen.

Bei Lötarbeiten im Bereich des Batteriekörpers, die Putzschablone sowie alle im alle im UP-Körper befindlichen Teile ausbauen, damit keine Dichtungen zerstört werden können.

Beim Wiederzusammenbau darauf achten, daß die Rückschlagventil - Einheiten Warm und Kalt (Pos. 28 + 29) nicht vertauscht werden.

UP - Körper mit Hilfe einer Wasserwaage (dazu die Anlagefläche, Stirnseite der Putzschablone benutzen) senkrecht und waagrecht ausrichten und befestigen.

■ Positioning

It is essential to ensure that the pipes for cold and hot water are connected to the correct inlet sockets of the mixer body (see Figs. I).

■ Installation depth must be as shown in Fig. II. The plaster guard has appropriate markings for this purpose.

Installation

The mixer unit is supplied with plaster guard screwed on and must be fitted in this state. Ensure that the TOP marking on the plaster guard faces upwards. Connect the pipes (all connections G 3/4). Close off mixed water connection if it is not required. Remove any dirt in the supply pipes.

Important! Also install any required shutoff or changeover valves into the pipe system.

When carrying out soldering in the vicinity of the mixer body, remove the plaster guard and all the parts which are in the body of the concealed fitting to prevent any of the seals being damaged.

When reassembling, ensure that the hot and cold non-return valve units (Items 28 + 29) are not transposed by mistake. Align the body of the concealed fitting vertically and horizontally using a spirit level (a special surface for resting the spirit level is provided on the front of the plaster guard) and secure the body.

■ Positionnement

Toujours veiller à ce que les conduites d'eau chaude et d'eau froide soient branchées sur les raccords correspondants du corps du mitigeur (voir fig. I).

■ Respecter la profondeur de montage indiquée dans les illustrations II. Le gabarit présente des repères spéciaux.

Montage

Le mitigeur à thermostat est livré avec un gabarit d'encastrement vissé et doit être monté tel quel. Veiller à ce que le repère TOP appliqué sur le gabarit soit dirigé vers le haut. Brancher les conduites (tous les raccords G 3/4). Fermer l'arrivée d'eau mélangée inutile.

Eliminer la saleté pouvant se trouver dans les conduites d'arrivée.

Remarque: Intégrer dans le système de canalisation les soupapes d'arrêt ou soupapes d'inversion nécessaires. Démontez le gabarit et toutes les pièces se trouvant à l'intérieur du corps encastré avant de faire les soudures nécessaires à proximité du corps du mitigeur afin de ne pas détruire les joints.

Pour le réassemblage, ne pas inverser les unités de clapet antiretour pour l'eau chaude et pour l'eau froide (Pos. 28 + 29).

Aligner à la verticale et à l'horizontale, puis fixer le corps encastré à l'aide d'un niveau à bulle d'air (en utilisant la surface d'appui à l'avant du gabarit).

■ Posizionamento

Accertarsi che i tubi per l'acqua calda e fredda siano collegati correttamente ai rispettivi manicotti del gruppo (vedi fig. I).

■ Rispettare la profondità d'installazione come alle figg. II.

Installazione

Il gruppo termostatico viene fornito con sagoma da incasso avvitata e va installato così come fornito. Prestare attenzione che le tacche di TOP siano rivolte verso l'alto. Eseguire il collegamento ai tubi dell'acqua (tutti gli attacchi hanno filettature G 3/4).


Chiudere l'attacco dell'acqua miscelata non utilizzato. Spurgare i tubi di alimentazione dell'acqua in modo da eliminare tutte le impurità presenti.

Avvertenza! - Non scordare di installare nelle tubazioni le valvole d'intercettazione e di commutazione necessarie. Qualora vengano eseguiti lavori di brasatura nei pressi del gruppo, smontare la sagoma da incasso e tutte le parti del corpo incassato, in maniera da non danneggiare le guarnizioni.

Rimontando i pezzi, prestare attenzione a non scambiare le valvole antiritorno per l'acqua calda e fredda (pos. 28 + 29).

Allineare orizzontalmente e verticalmente il corpo da incasso del gruppo con una livella a bolla d'aria (quale superficie di riscontro utilizzare la parte frontale della sagoma da incasso) e quindi fissare.

3 Einbautiefe / Installation depth
Profondeurs de montage / Profondità di montaggio



4 Technische Daten / Technical data
Caractéristiques techniques / Dati tecnici

Prüfdruck:

Test pressure:

Pression d'essai:

Pressione massima di prova:

1,6 MPa (16 bar / 232 psi) max.

Durchflußleistung:

Flow rate:

Débit:

Portata:

0,3 MPa (3 bar / 43,5 psi) = 60 l/min

Betriebstemperatur:

Temperature:

Température

d'utilisation:

Temperatura

d'esercizio:

80 C max.

Betriebsdruck an der Armatur:

Operating pressure at the mixer unit:

Pression de service sur la robinetterie:


Pressione di esercizio sul gruppo:

max: 1 MPa (10 bar / 145 psi)

opt. : 0,1 MPa- 0,5 MPa (1 - 5 bar / 14,5-72,5 psi)

min: 0,1 MPa (1 bar / 14,5 psi)

> 0,5 MPa (5 bar / 72,5 psi) → ❌



■ Prüfung Die Armatur wird werksseitig mit geöffneter Vorabsperung 28 und 29 geliefert. Dadurch wird der freie Wasserdurchfluß in allen angeschlossenen Rohrleitungen möglich. Kontrolle - Griffaufnahme 12 nach links drehen = Warmwasser-, nach rechts = Kaltwasser-Zulauf voll offen. Nach Abschluß der Kontrolle, Griffaufnahme 12 so drehen, daß die Pfeilmarkierung senkrecht nach oben stehen (siehe B / Bild III).

■ Check: The stop-valves 28 and 29 are supplied in opened position. Turn knob mount 12 clockwise and anticlockwise to simultaneously pressure-test the subsequent piping. After the test make sure that the arrow marking on part 12 point vertically upwards (see illustration B / III).

■ Vérification

La soupape d'arrêt et le préblocage 28 et 29 sont ouverts sur l'installation livrée par l'usine. Il est donc possible que l'eau traverse toutes les conduites branchées.

Contrôle - Tourner le support de robinet 12 vers la gauche = arrivée d'eau chaude entièrement ouverte, vers la droite = arrivée d'eau froide entièrement ouverte.

Une fois le contrôle terminé, tourner le support 12 des poignée jusqu'à ce que les flèches se trouvent à la verticale vers le haut (voir B - figure III). La robinetterie est alors fermée.

■ Controllo: Il gruppo esce dalla fabbrica con il rubinetto le valvole antiritorno 28 e 29 aperte. In questo modo si garantisce il libero passaggio dell'acqua da tutte le tubazioni collegate. Controllo: Girare la testa portamanopola 12 verso sinistra = massima erogazione acqua calda, e verso destra = massima erogazione acqua fredda. Terminato il controllo, girare i due portamanopola 12 in modo che le frecce siano rivolte verso l'alto (vedi B / fig. III).

